Nefry 説明書

V2.0

Library 2.0.1 **2016/09/16**

目次

Nefry の仕様2
動作確認環境
ハードウエアの制約2
Nefry ライブラリーの仕様2
ソフトウェアの仕様3
Nefry の動作3
LED で見る動作状態
プログラム書き込みモードとは?3
Nefry Web Config4
Wi-Fi の設定4
Nefry の各種設定4
プログラム書き込み5
コンソール6
プログラム開発環境について6
Arduino とは?6
Arduino IDE の準備6
Arduino IDE の設定7
プログラム保存場所について9
• 方法
プログラムの書き込み9
オンラインアップデート9
ローカルアップデート 10
ハードウエア書き込み 11
Nefry の機能
スイッチ
フルカラーLED 12
Grove
各入出力ピンの機能13

スリープ機能	
Arduino 言語	
SPI	
I2C	
ディジタル入出力	17
アナログ入力	
Pwm 出力	
更新履歴	20

このたびは Nefry に興味を持っていただきありがとうございます。

Nefry は Milkcocoa や myThings、IFTTT などのインターネットのサービスとハードウエアを簡単 に接続できるモジュールになっています。インターネットに接続する部分を Nefry が請け負うので、 インターネットへの接続するためのプログラムを書く時間をとられることなく上記のようなサービ スを利用してあなたのアイデアを実現します!

Nefry の仕様

動作確認環境	
Windows10	
Arduino 1.6.9	
Nefry ライブラリー 2.0.1	
Mac での動作はこちらでは保証できません。	

ハードウエアの制約

Esp-room-02の0,4,16 ピンは予約済みのため使用することができません。

(0 ピンは起動時とフルカラーLED にて使用、4 ピンは SD カードと SW にて使用、16 ピンはリ セットピンとして利用)

SSID に日本語を使っているものは接続できません。

SD カードと SW は同時利用することができません。

Nefry ライブラリーの仕様

webserver を使うことができません。

ソフトウェアの仕様

esp8266 Arduino(https://github.com/esp8266/Arduino)こちらで開発している Staging version 2.0 rc1 をベースに開発しているため、そのバージョンに対応した機能のみ使用可能です。

Nefry ライブラリー 2.0.0 以降のものは stableVersion 2.3.0 をベースに開発を進めております。

Nefry の動作

LED で見る動作状態

電源を入れた直後やリセットボタンを押した時、プログラムリセットの際には Nefry のプログラムが Wi-Fi 接続、webserver 開始準備などの準備をします。少々時間が掛かるため Nefry についている LED で動作確認できるようになっています。

起動完了後はユーザプログラムで LED を制御できます。

Nefry に付いている LED の状態	Nefry の動作状態
緑色点灯	起動準備中
緑色点滅	Wi-Fi 接続実行中
青色点滅	Wi-Fi 接続失敗
水色点灯	起動完了
赤色点灯	プログラム書き込みモード移行

プログラム書き込みモードとは?

Nefry では別の章で解説しますが、オンライン書き込みによりプログラムを書き換えます。オン ライン書き込みではネットワークを経由してプログラムを書き込みますので、Nefry でユーザプログ ラムが動いているとプログラムの書き込みに失敗する可能性が高いです。そのためプログラム書き 込みモードを用意しています。

- ・プログラム書き込みモードへの移行方法
 - 緑色が点灯している間に Reset ボタンの反対にある SW ボタンを長押ししていただき、 LED が赤色点灯になってから手をはなしてください。

LED が赤色点灯すれば、プログラム書き込みモードに移行できています。

 Nefry Web Configの Setup Module のページ内に Write Mode に移行できるボタンがあり、 そのボタンを押すと自動的にプログラム書き込みモードへ移行します。

Nefry Web Config

Nefry Web Config とは Nefry で必要になる Wi-Fi の設定や Nefry の各種設定、プログラム書き込み、コンソール機能を備えた Web サイトです。

Nefry Web Config には Nefry の Wi-Fi に接続し、<u>http://192.168.4.1</u> に接続してください。スマートフォンなどでは接続に失敗することがあります。その際には機内モードにしたのち Wi-Fi のみ有効にしてもう一度接続してみてください。

Nefry ライブラリー1.2.0 以降では、Nefry が出力している Wi-Fi に接続すると自動的に Nefry Web Config が表示される Captive Portal 機能が追加されています。この機能により簡単に扱えるようになっています。

Hello from Nefry!		
Wifi Sport: waminet1		
IP Address: 192.168.11.23		
Module ID: Nefry-87d2		
<u>Setup WiFi</u>		
<u>Setup Module</u>		
 Web Sketch Download 		
Upload Sketch		
Web Console		

(Nefry Web Config のトップページ)

開発バージョンにより画面の変更などがある可能性があります。

Wi-Fiの設定

Wi-Fiの接続の設定ができます。SSID は選択して選ぶこともできます。

2.4GHzのWi-Fiに接続できます。パスワードがない場合は入力せずSaveをしてください。

Nefry Wifi Set	Nefry Wifi Set
SSID: PASS: Save Back to top	SSID: waminet1 PASS: 000a79d22db7 Back to top
1. waminet1 (-52)* 2. 000a79d22db7 (-93)*	1. waminet1 (-52)* 2. 000a79d22db7 (-93)*

Nefry の各種設定

ここで Nefry に関するさまざまな設定ができます。

Module ID は Nefry が出す Wi-Fiの SSID にもなります。

Module class は Nefry の管理をするために class を使い複数の端末を制御します。

Nefry wifi Pass は Nefry が出す Wi-Fi に Password をつけることができます。8 文字以上です。

Nefry User、Nefry User pass は Nefry の認証に使われます。

Memo1-3 は 127 文字、Memo4-5 は 63 文字のデータを保存することができます。

Save

プログラム書き込み

Nefry のプログラムを更新します。Nefry には Webserver からダウンロードして更新するオンラ インアップデートとローカルからのアップデートで更新するローカルアップデートがあります。具 体的な方法は別の章で解説します。

Nefry Web Update	
Program download Domain:	
Program download URL(Domain except): Null ok	Upload Sketch
Save	Upload a binary file of sketch.
	ファイルを選択 arduino.bin
Default Program Download URL : wamisnet.github.io	Upload
Back to top	Back to top

コンソール

Nefry ではデバッグや動作状態を確認することのできるコンソールがあります。入力も可能なため、入力データにより動作を変化させることもできます。

14 h d	Annonin - I	
it can be used a	s a terminal.	
console:	welcome nefry	
		Send
welcome nefry		
welcome nefry		
Back to top		

プログラム開発環境について

Nefry は Arduino IDE でプログラミングをします。この章では Arduino IDE の環境構築について解説していきます。

Arduino とは?

Arduinoとは、電子工作に興味を持った方やハードウエアを使って簡単に作品を作ってみたい方におすすめのものです。

Arduino を使うメリットは、ハードウエアの難解なところを簡単な Arduino 言語と呼ばれるもので開発できるようになることです。

Arduino IDE の準備

環境構築ですが、Lig ブログにより詳細にまとめました。よろしければご覧ください。

さくっと生活を便利にする! FRISK サイズの loT 向けデバイス「Nefry」を使ってみよう【環境構 築編】(<u>https://liginc.co.jp/298161</u>) Arduino IDE は現在も開発されており、日々改善されております。しかしながら新しいバージョンによっては Nefry のライブラリーが対応していないものもあるので、今回は <u>1.6.9</u>というバージョンの Arduino IDE をインストールしてください。

ダウンロードサイト https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous

E Buy	Download Products 🚽 Learr	iing → Forum Support →	Blog	LOG IN SIGN UP
Arduino These packages an	1.6.X, 1.5.X BET	A		
1.6.6	Windows Windows Installer	MAC OS X	Linux 32 Bit Linux 64 Bit	Source code on Github
1.6.5	Windows Windows Installer	MAC OS X	Linux 32 Bit Linux 64 Bit	Source code on Github
1.6.4	Windows Windows Installer	MAC OS X	Linux 32 Bit Linux 64 Bit	Source code on Github
1.6.3	Windows Windows Installer	MAC OS X	Linux 32 Bit Linux 64 Bit	Source code on Github
1.6.2	Windows Windows Installer	MAC OS X	Linux 32 Bit Linux 64 Bit	Source code on Github
1.6.1	Windows Windows Installer	MAC OS X MAC OS X Java 7+	Linux 32 Bit Linux 64 Bit	Source code on Github
1.6.0	Windows Windows Installer	MAC OS X MAC OS X Java 7	Linux 32 Bit Linux 64 Bit	Source code on Github

Windows の方は Windows Installer をダウンロードしてインストールするのがおすすめです。 Mac の方は MAC OS X をダウンロード、インストールをよろしくお願いします。

Arduino IDE の設定

Arduino IDE のインストールが終了したのち、Nefry は Arduino IDE に元々入っていないので追加 作業をします。これをすることで Nefry のプログラムを書くことができるようになります。

1. ファイル→環境設定を開きます。環境設定が開いたら Additional Boards Manager URLs に次の URL を入力します。

http://wamisnet.github.io/package_nefry_index.json

入力が終わったら OK を押して戻ります。



2. ツール→マイコンボード→ボードマネージャーを開きます。

上の入力欄に"Nefry"と入力していただくと、Additional boards manager URLs で追加した URL を検索し、Nefry と出るので右下にある"Install"をクリックしてインストール完了までし ばらくお待ちください。

インストールが完了すれば、Nefry を Arduino IDE で開発できるようになります。



プログラム保存場所について

この項目では Nefry に書き込むファイルの保存場所について解説します。

Arduino IDE のバージョンによって異なります。Nefry の推奨は Arduino IDE 1.6.6 以上です。

方法

Arduino のプログラムファイルを保存したフォルダに、"スケッチ→コンパイルしたバイナリを 出力"をクリックすると Nefry に書き込むファイルが生成されます。



プログラムの書き込み

Nefry に新しいプログラムを書く方法は3つあります。それぞれの特徴は以下になっています。

- Webserver からダウンロードして更新するオンラインアップデート
- ローカルからのアップデートで更新するローカルアップデート
- シリアル変換を使いプログラムを更新するハードウエア書き込み

使い分けとして、ローカル環境(個人での開発)ではローカルアップデートがおすすめです。 複数の Nefry にプログラムを配布する際におすすめなのがオンラインアップデート。

オンラインアップデート、ローカルアップデートで上手くいかない時に、ハードウエア書き込み を試してみてください。

オンラインアップデート

オンラインアップデートには、<u>インターネットに繋がっていないと動作しません</u>のでご注意くだ さい。

ファイル名についてはプログラムをコンパイルするとできる(arduino.bin ファイル保存場所については、プログラム保存場所の変更の項目で解説しています。)arduino.bin という名前のファイルを使用します。

ー例として wamisnet.github.io/arduino.bin (サーバー直下) にファイルがある場合

Program download Domain に wamisnet.github.io、Program download URL(Domain except)に無 記入で send を押してください。

他の例として wamisnet.github.io/Nefry/arduino.bin にファイルがある場合

Program download Domain に wamisnet.github.io、Program download URL(Domain except)に Nefry で send を押してください。

エラーの時は Web ページで確認できますが、プログラム更新に成功した場合は Web ページでは確認できませんが、LED が水色点滅することで更新が完了したかどうか分かります。

Nefry Web Update	
Program download Domain:	
Program download URL(Domain except): Null ok	
	Save
Default Program Download URL : wamisnet.github.io	
Back to top	

ローカルアップデート

ローカルアップデートはインターネットへの接続は不要です。Nefry に直接接続してプログラムをアップロードすることでプログラムを更新します。

Nefry Web Config の Upload Sketch にある"ファイルを選択"(Chrome)や"参照"(Edge) などファイルを選択する部分から(arduino.bin ファイル保存場所については、<u>プログラム保存場所</u>の変更の項目で解説しています。) arduino.bin という名前のファイルを探し、アップロードすることでプログラムを書きかえられます。

Upload Sketch	Upload Sketch
Upload a binary file of sketch.	Upload a binary file of sketch.
ファイルを選択 選択されていません	ファイルを選択 arduino.bin
Upload Back to top	Upload Back to top

10

Unload a binary file of sket	h		
Opload a binary nie of skett			
ファイルを選択 arduino.bin			
			Inload
(2) 聞く			
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	プ > Nefry	✓ ひ Nefryの検	
整理 ▼ 新しいフォルダー			== • II
arduino ^ 名前	^	更新日時	種類
git2 🔠 ardui	no.bin	2016/03/10 20:	22 BIN ファイル
hp			
sofmo			
sofmo attiny			
wamiGithub			
at the second second			
ドキュメント 新日本 フォルダー			
 ドキュメント 新しいフォルダー 			
 □ ドキュメント □ 新しいフォルダー □ PC ■ ダウンロード 			

ハードウエア書き込み

ハードウエア書き込みについては、Switch Science さんで発売されている USB シリアル変換アダプタ(例:<u>https://www.switch-science.com/catalog/1032/</u>)などが必要になります。

注意:3.3V で必ず書き込みをしてください。

Nefry には 6 つの穴が開いていて、GND,3.3v,TX,RX を接続します。裏側にどのピンを接続するか印刷があるので確認してください。

- 1. Nefry の裏側に Write と書いてある 2 つの穴を繋いでください。(写真では茶色の線で繋いでいるところ)
- 2. Write の 2 つの穴を繋いだのちリセットボタンを押してください。
- Arduino IDE で書き込みます。ボードが Nefry になっているか、シリアルポートが合っているか かくにんしてください。(写真では、赤丸が書き込みボタン、下にある赤線が Nefry の設定 環 境によってはシリアルポート番号(com6)ではない可能性があります。)
- 4. 書き込みが始まったら Write の接続を解除してください。



Nefry の機能

スイッチ

Nefry に付いているプッシュ SW です。Nefry.pushSW()と呼び出すことでプログラム中にて使用 することができます。

サンプルプログラム SW を押した時に LED が赤色に点灯する

#include <Nefry.h>

void setup() {

}

```
void loop() {
```

//SWを押した時に LED が赤色に点灯する

if(Nefry.push_SW()){

//押した時

//赤色になる(r,g,b)の順で色を指定できる

```
Nefry.setLed (0,0,255);
```

Nefry.println("Push SW");

}else{

```
//離した時
```

```
Nefry.setLed(0,255,255);
```

```
}
```

delay(100);

```
}
```

フルカラーLED

フルカラーLEDを接続しているので、これを使用して簡単な動作状況の表示が可能です。ほかに もプログラミングが可能ですので、これを使って遊ぶこともできます。

サンプルプログラム ランダムに LED の色が変わります!

#include <Nefry.h>

//フルカラーLED ランダムにカラーが変わります。

void setup() {

Nefry.println("フルカラーLED!");

```
randomSeed(analogRead(A0));
```

}

void loop() {

```
Nefry.setLed(random(255),random(255),random(255));//ランダムに点灯します。
delay(500);
```

}

Grove

それぞれ別の機能を持つ grove のソケットを持っています。電源は 3.3v を供給します。 UART,アナログ入力,ディジタル入出力,I2C の 4 つの機能があります。

各入出力ピンの機能

下の図のピン番号は、プログラムはこちらで提供する Arduino IDE で書き込み時に使用可能です。

Nefry 入出力 ピン	3.3v	GND	D5	D4	D3	D2	D1	DO	A0
機能	3.3v	GND	SPI CLK	SPI MISO	SPI MOSI	SPI CS	I2C SDA	I2C SCL	Analog input
ESP8266 入 出力ピン	3.3v	GND	14	12	13	15	2	5	TOUT



スリープ機能

スリープモードを活用するととても低い消費電力になるため、バッテリーにて長期間の運用をす ることができます。スリープモードの後はプログラムを初めからやり直します。

サンプルプログラム 5 秒青色の LED が点灯し、その後 30 秒スリープします。

#include <Nefry.h>

//Sleep モードの例 30 秒したらスリープから復帰します。

void setup() {

}

void loop() {

Nefry.println("Sleep!");

Nefry.setLed(0, 0, 255);//青色に点灯します。

```
delay(5000);
Nefry.setLed(0, 0, 0, 0); //消灯します。
Nefry.sleep(30);//秒数で指定します。
```

}

Arduino 言語

SPI

SPI 通信は、D2(CS),D3(MOSI),D4(MISO),D5(CLK)ピンを使用します。プルアップ抵抗が入っています。

I2C

I2C 通信は D0(SCL),D1(SDA)ピンを使用します。プルアップ抵抗が入っています。 Wire.begin();で動作します。

サンプルプログラム DRV8830 ドライバーを使ってモータを回します。

/*DRV8830 ドライバーを使ってモータを回します。

*

* SDA:D1

- * SCL:D0
- *

* _____

* DRV8830 接続例 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06273/

* DRV8830---Nefry

- *
- * SCL---D0
- * SDA---D1
- * A1---GND
- * A0---GND

* FAULTn---open

```
* GND---GND
* VCC---3.3v
* OUT1---motor
* ISENSE---open
* OUT2---motor
*
```

```
*/
```

#include <Wire.h>

#define ADDR 0x60

void setup() {

Wire.begin();

```
}
```

```
void start_motor(){
```

Wire.beginTransmission(ADDR);

Wire.write(0x00);

Wire.write(0xFD);

Wire.endTransmission();

}

```
void stop_motor(){
```

Wire.beginTransmission(ADDR);

Wire.write(0x00);

Wire.write(0x03);

Wire.endTransmission();

```
}
```

void loop() {
 // モータを回転、停止するプログラム

```
start_motor();
delay(1000);
stop_motor();
delay(1000);
}
```

ディジタル入出力

ディジタル入出力はディジタル入出力ピンすべて(D0-D5)です。3.3vを出力します。

●注意:d5 ピン以外のピンにはプルアップ抵抗が入っています。

サンプルプログラム SW を押した時に D5 に LED を差すと点灯する+ D4 がスイッチなどで LOW になったときに Nefry の LED が青色に光る

```
#include <Nefry.h>
```

void setup() {

```
pinMode(D5,OUTPUT);//出力モード切り替え
```

pinMode(D4,INPUT_PULLUP);//入力モード切り替え

}

void loop() {

```
//SW を押した時に D5 に LED を差すと点灯する
```

```
if(Nefry.push_SW()){
```

//押した時

digitalWrite(D5,HIGH);

```
Nefry.println("Push SW");
```

}else{

```
//離した時
```

```
digitalWrite(D5,LOW);
```

}

//D4 が LOW になったときに Nefry の LED が青色に光る

```
if(digitalRead(D4)==LOW){
```

```
//赤色になる(r,g,b)の順で色を指定できる
```

```
Nefry.setLed(0,0,255);
```

Nefry.println("D4 LOW");

}else{

```
//緑色になる
```

Nefry.setLed(0,255,255);

```
}
```

delay(100);

}

アナログ入力

アナログ入力は A0 ピンのみ対応です。分圧抵抗を入れているので 3.3v 入力をしてください。 サンプルプログラム アナログ入力の数値を Nefry Web Config のコンソールに表示する #include <Nefry.h> int sensorValue; void setup() {

}

```
void loop() {
```

// read the analog in value:

```
sensorValue = analogRead(A0);
```

```
Nefry.print("sensor = " );
```

Nefry.println(sensorValue);

delay(1000);

```
}
```

Pwm出力

Pwm 出力に対応したピンはディジタル入出力ピンすべて(D0-D5)です。3.3v を 256 段階で変化させていきます。

サンプルプログラム 徐々に D5 ピンに接続された LED の明るさを変えていく

void setup() {

```
}
int led_value ;
void loop() {
    for (led_value = 0; led_value <= 255; led_value += 5 ) {
        analogWrite(D5, led_value );
        delay( 30 );
    }
    for (led_value = 255; led_value >= 0; led_value -= 5 ) {
        analogWrite(D5, led_value );
        delay( 30 );
    }
}
```

関連サイト

Fabble

Nefryのケースをつくる(<u>http://fabble.cc/wamisnet/nefry-case</u>)

Lig ブログ

- さくっと生活を便利にする!FRISK サイズの loT 向けデバイス「Nefry」を使ってみよう【環 境構築編】(<u>https://liginc.co.jp/298161</u>)
- Nefry と Milkcocoa を連携させて、Web サイトにリアルタイムで Push 通知してみる (<u>https://liginc.co.jp/282918</u>)
- Web サービス同士を連携できる「IFTTT」と自作 IoT デバイスを繋いで生活を便利にしてみた(<u>https://liginc.co.jp/263899</u>)
- 自作したオリジナル IoT デバイス「Nefry」とインターネットを繋いでみた
 (<u>https://liginc.co.jp/236620</u>)
)

Qiita

- Nefry ドキュメントまとめ(<u>http://qiita.com/wamisnet/items/d07c3c22e2bf5ab628ef</u>)
- Nefry ライブラリ関数まとめ(<u>http://qiita.com/wamisnet/items/e44812eb6d6fded7af26</u>)

- Milkcocoa と複数の ESP8266 と温度センサで IoT してみた。 (<u>http://giita.com/wamisnet/items/f3d63be2044672b661a1</u>)
- ESP8266 で静的な IP をわりふってみる (<u>http://qiita.com/wamisnet/items/e2aea81f7f800a262be6</u>)
- Azure IoT Hub を ESP8266 で使おう!
 (http://giita.com/wamisnet/items/4347b0794f1df51d7b5d)

Nefry 基板について

Nefry のボードは水色の V1 が現在の在庫で販売終了。現在、基板が赤色の V2 が販売中となっております。

Nefry V2 の変更点

- LED の変更
- 拡張ポートの追加となっています。
- Grove ポートの変更(UART→D4)

追加ポートについては、SW、Reset、Vin、IOO、TX、RX が増えております。もともと使用されているポートですが、ご自身で半田付けがしていただき、外部リセットや外部スイッチなどに利用することができるようになりました。

更新履歴

v1.0 2016/3/28 初版 v1.1 2016/5/5 ライブラリーの更新に伴う変更 v2.0 2016/9/16 ライブラリー更新、Nefry v2 にともなう変更